

Elitfönster

Först skruvar man bort inv. handtag, sitter med två skruvar under täckbrickan.

Här sprejar man in symaskinsolja, låssprej eller Wd40 för att nämna några medel.



Man ska även smörja **glidlisten** använd samma som i låshuset eller kan man använda vit vaselin eller vanlig ljusstump